



Handy wird mobile Nebenstelle

Teleserver Mobile Pro bindet jedes Handys als „mobile Nebenstelle“ in das Firmennetz ein. Alle Büroanrufe können wahlweise am Mobiltelefon oder am Festnetztelefon angenommen bzw. initiiert werden. Dabei stehen alle Komfortfunktionen der Nebenstelle auch am Handy zur Verfügung. Mobile Mitarbeiter sind unter einer Geschäftsnummer (Büro – Festnetznummer) erreichbar und handlungsfähig. Das Führen abgehender Mobilgespräche über die Telefonanlage des Unternehmens spart, besonders bei Auslandsgesprächen erhebliche Kosten ein.

Eine Rufnummer

Sie sind überall unter einer Telefonnummer erreichbar. Eine Rufnummer für Mobil, Büro und Home Office.

Eine Voice-Mailbox

Nur noch eine Voice-Mailbox informiert Sie über alle Sprachnachrichten. Empfangene Sprachnachrichten können als Sound Datei per E-Mail zugestellt werden.

Nebenstellen werden mobil

Kommunizieren wie am Arbeitsplatz. Verbinden, rückfragen, makeln und konferieren mit dem Handy.

DECT ohne Grenzen

Ideale Alternative zum klassischen DECT System (Schnurlostelefon) mit weltweiten Aktionsradius.

Nahtlose Gesprächsübernahme

Ein begonnenes Gespräch kann ohne Unterbrechung an einem anderen Mobil-, Festnetz oder IP-Telefon übernommen und fortgesetzt werden.

Persönlicher Konferenzraum

Jeder Benutzer verfügt über seinen telefonischen Konferenzraum für unkomplizierte Team Meetings.

Kosten senken

Senkt Kosten der mobilen Kommunikation ins Ausland oder aus ausländischen Netzen heraus.

Mitschneiden von Telefonaten

Erlaubt das Aufzeichnen von Gesprächspassagen als Notizfunktion unterwegs.

Callback

Mit der Callback Funktion erhalten Sie vom System einen Rückruf und können dann den gewünschten Gesprächspartner anrufen, ohne dass dabei Gesprächskosten für das Handy anfallen.

Erreichbarkeit einstellen

Sie können jederzeit einstellen, ob und wie Sie erreichbar sein wollen. Dabei haben Sie die Möglichkeit zwischen drei Telefonen und der Mailbox zu wählen bzw. die Weiterleitung von Ihrem Bürotelefon ganz auszuschalten.

- funktioniert mit jeder TK-Anlage
- funktioniert mit jedem beliebigen Mobil-, Festnetz oder IP-Telefon
- funktioniert mit jedem Festnetz- und Mobilfunkanbieter

Bedienung

Telefon Sprachmenü

Wenn Sie telefonieren, stehen Ihnen während des Gespräches Funktionen am Handy zur Verfügung, die Sie bereits vom Bürotelefon kennen. Sie können Makeln (zwischen zwei Gesprächspartner hin- und herschalten), Gespräche einfach weiterleiten oder Mitschneiden, wenn Sie gerade keine Notizen machen können. Die Bedienung ist ganz einfach und erfolgt über die Telefontastatur.

Online Webbrowser

Jeder Benutzer von Teleserver Mobile Pro hat die Möglichkeit seine persönlichen Einstellungen über eine webbasierte Administrationsoberfläche jederzeit selbst zu verändern. Je nachdem welche Berechtigung Ihr Administrator für Sie eingerichtet hat, können Sie Ihre Benutzereinstellungen verändern.

Handy Client Software

Für die gängigsten Smartphones steht eine Handy Software zur Verfügung, mit der Sie alle Funktionen während des Telefonierens über eine grafische Benutzeroberfläche nutzen können. Darüber hinaus können Sie alle Erreichbarkeitseinstellungen mit Ihrem Handy vornehmen.



Administration

Die Administration von Teleserver Mobile Pro wird einfach und unkompliziert über eine webbasierte Administrationsoberfläche vorgenommen. Alle Systemeinstellungen und Änderungen können hier jederzeit vom Administrator vorgenommen werden.

Benutzer einrichten und verwalten

Änderungen sind schnell vorgenommen. Auch das Anlegen neuer Benutzer ist innerhalb weniger Minuten erledigt.

System verwalten

Der Administrator hat jederzeit die Möglichkeit die Systemeinstellungen an die Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen anzupassen.

Backup & Restore

Das Erstellen von Sicherungskopien und die Möglichkeit das System schnell und unkompliziert wiederherzustellen bieten Ihnen umfangreiche Sicherheit beim Betrieb Ihres Teleserver Mobile Pro.



Modelle und Ausführungen

Modell	Anzahl empf. Benutzer*	Anzahl der Anschlüsse	Anzahl der Kanäle
Teleserver Mobile Pro Office	15	3 S0 - Anschlüsse	6
Teleserver Mobile Pro 800	25	4 S0 - Anschlüsse	8
Teleserver Mobile Pro 1600	50	8 S0 - Anschlüsse	16
Teleserver Mobile Pro 3000	100	1 S2M - Anschluss	30
Teleserver Mobile Pro 4/4	25	4 S0 - Anschlüsse	8
Teleserver Mobile Pro 8/8	50	8 S0 - Anschlüsse	16
Teleserver Mobile Pro 30/30	80	1 S2M - Anschluss	30
Teleserver Mobile Pro 60/60	160	2 S2M - Anschlüsse	60
Teleserver Mobile Pro Modular**	unbegrenzt	ab 3 S2M - Anschlüssen	> 60

Die Anschaltung von Teleserver Mobile Pro Office, 800, 1600 und 3000 erfolgt an der Telefonanlage über ISDN oder VoIP.

Die Anschaltung von Teleserver Mobile Pro 4/4, 8/8, 30/30 und 60/60 erfolgt zwischen dem Amtsanschluss (S0 oder S2M) und der Telefonanlage.

* Richtwerte (Ein Gespräch belegt 2 Ports, ein Vermittlungsvorgang belegt kurzzeitig 3 Ports)

** Teleserver Mobile Pro Modular wird stets individuell und projektbezogen an die Kommunikationsumgebung in Unternehmen angepasst.