

# Mozart MP

Bedienungsanleitung



## Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Hinweise .....</b>	<b>2</b>
Hinweise für die MultiMediaCard (MMC) .....	2
<b>Sicherheitnormen und Zulassung.....</b>	<b>3</b>
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>4</b>
<b>Lieferumfang.....</b>	<b>5</b>
<b>Systembeschreibung .....</b>	<b>6</b>
<b>Music On Hold .....</b>	<b>6</b>
<b>Inbetriebnahme.....</b>	<b>7</b>
Systemvoraussetzungen.....	7
Verbindung zur Telefonanlage .....	7
Musikwiedergabe.....	7
Lautstärke einstellen .....	7
<b>Änderung der Musikauswahl.....</b>	<b>8</b>
Installation USB-Treiber.....	8
MP3- Titel kopieren/löschen .....	8
Speicherkarte MMC tauschen .....	9
Geräteansicht.....	10
Anschlussbelegung: .....	10
<b>Technische Daten.....</b>	<b>11</b>
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>12</b>

## **Allgemeine Hinweise**

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie Mozart MP installieren.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Microsoft.
- Mit dem Erwerb von Mozart MP sind auch die Nutzungsrechte an der mitgelieferten Musik verbunden. Diese darf jedoch nur in Mozart MP abgespielt und nicht anderweitig verwendet werden.
- Beachten Sie, dass andere Musikstücke in der Regel urheberrechtlich geschützt sind und dass deren Nutzung eine entsprechende Anmeldung erfordert.
- Im Interesse der weiteren Produktentwicklung behalten wir uns vor, Verbesserungen und Änderungen dieser Anleitung und des darin beschriebenen Produktes vorzunehmen.

### **Hinweise für die MultiMediaCard (MMC)**

- Die Kontakte der Karte dürfen nicht berührt werden.
- Bitte trennen Sie Mozart MP vom Stromnetz, bevor Sie die Karte stecken, bzw. entfernen.
- Während des Datenzugriffs darf ...
  - o die Karte nicht aus dem Mozart MP entfernt,
  - o das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt,
  - o und das USB- Kabel nicht entfernt werden.

## **Sicherheitsnormen und Zulassung**

Die USB-Schnittstelle ist nur zu Administrationszwecken an den Mozart MP anzuschließen. Eine dauerhafte Verbindung zu einem anderen Gerät über diese Schnittstelle ist nicht zulässig.









Mozart MP erfüllt alle relevanten Sicherheitsbestimmungen und ist CE-konform.



## Sicherheitshinweise

**Das Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche Telekommunikationsnetz nicht geeignet.**

**Vorgesehen ist das Gerät nur für den Betrieb an analogen Nebenstellenanschlüssen einer Telefonanlage.**

-  Mozart MP darf nicht in Feuchträumen betrieben werden.
-  Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, anderen Wärmequellen und mechanischen Einwirkungen.
-  Mozart MP darf nicht in Räumen mit einer Temperatur unter 5 °C oder über 45 °C betrieben werden.
-  Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungsmittel.
-  Gewährleisten Sie, dass das Gerät stets gut erreichbar ist.
-  Bitte geben Sie das Gerät nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
-  Mozart MP darf aus Sicherheitsgründen nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Steckernetzteil FW 35/13AC.EU09-0300 verwendet werden.
-  Wartung und Service ist nur von geschultem Servicepersonal durchzuführen.

## Lieferumfang

- Mozart MP
- Netzteil (FW 35/13AC.EU09-0300)
- MultiMediaCard (MMC)
- USB Kabel (Typ A-B)
- Anschlusskabel (Western Modular Steckverbindung 6p/4k)
- Bedienungsanleitung
- Schraubendreher

## **Systembeschreibung**

Mozart MP ist ein professionelles Musikeinspielgerät für Telefonanlagen. Durch die Verwendung einer handelsüblichen MultiMediaCard (MMC) steht Ihnen auch für mehrere Musikstücke ausreichend Speicher zur Verfügung.

Im Auslieferungszustand verfügt der Mozart MP bereits über eine attraktive Auswahl GEMA- freier Titel. Mit dem Erwerb von Mozart MP haben Sie die Rechte, die Musik mit diesem Gerät wiederzugeben. Eine anderweitige Verwendung dieser Musik ist nicht gestattet.

Sie haben die Möglichkeit Mozart MP über den USB-Anschluss komfortabel aus Ihrem PC zu bespielen. Dafür können Sie z.B. den Microsoft Windows Explorer benutzen.

## **Music On Hold**

Die Funktion "Music On Hold" dient der Einspielung von Musik und/oder Informationen in die Warteschleife einer Telefonanlage.

Jeder Anrufer der weitervermittelt wird, befindet sich während der Wartezeit bis zur Annahme des Gespräches in der Warteschleife der Telefonanlage und hört nun Musik und/oder Informationen vom Mozart MP. Die Einspielung erfolgt permanent im Endlosbetrieb.

# Inbetriebnahme

## Systemvoraussetzungen

Telefonanlage mit Anschluss zum Einspielen von Wartemusik.

### **Für die Änderung der Musikauswahl erforderlich:**

PC mit USB-Schnittstelle und Betriebssystem Windows 2000, Windows ME oder Windows XP.

## Verbindung zur Telefonanlage

Verbinden Sie Mozart MP mit dem Anschluss-Kabel mit Ihrer Telefonanlage. Falls der Stecker des mitgelieferten Kabel nicht passt, können Sie diesen abschneiden und den Anschluss auf andere Weise (z.B. mittels Schraubklemmen) selbst herstellen. Die Gewährleistung auf das Gerät bleibt dabei erhalten.

Je nach Telefonanlage ist der Anschluss zum Einspielen von externer Wartemusik zu programmieren.

## Musikwiedergabe

Stecken Sie dann das Steckernetzteil des Mozart MP in eine Steckdose mit 230VAC/50Hz.

Die Wiedergabe der (vorinstallierten) Musik von der MMC des Mozart MP startet automatisch.

## Lautstärke einstellen

Zur Anpassung der Lautstärke rufen Sie eine interne Nebenseite an und gehen in Rückfrage. Sie hören nun die von Mozart MP gespielte Wartemusik und können die Lautstärke mit dem mitgelieferten Schraubendreher einstellen.

# Änderung der Musikauswahl

## Installation USB-Treiber

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Mozart MP. Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem PC. Stellen Sie nun die Stromversorgung wieder her. Der PC erkennt nun automatisch ein neues USB- Gerät bzw. einen Wechseldatenträger und installiert den erforderlichen Treiber. Folgen Sie den Anweisungen des Windows-Dialogfensters.

## MP3- Titel kopieren/löschen

Das Einspielen von Audiodateien auf die gesteckte MMC des Mozart MP erfolgt einfach und komfortabel über den USB-Anschluss. Die Musikwiedergabe des Mozart MP an der Telefonanlage wird bei Herstellung der USB-Verbindung mit dem PC unterbrochen. Nun können Sie z.B. mit Windows® Explorer MP3- Dateien von Ihrem PC in die MMC-Karte von Mozart MP kopieren. Sie können ebenfalls Musik-Titel von der Karte löschen.

Folgende Vorgänge können Sie mit Hilfe des Windows® Explorers durchführen:

- MP3- Dateien auf die MultiMediaCard (MMC) kopieren
- Auf der MMC befindliche MP3-Dateien löschen
- MP3-Dateien von der MMC zurück auf den PC kopieren
- MMC formatieren (lt. Angaben des Kartenherstellers)

**Anmerkungen:**

Speichern Sie ausschließlich MP3-Dateien auf der MMC-Karte.

Lassen Sie Ihrem PC und Mozart MP genügend Zeit für einen Kopier-, Lösch- oder Formatiervorgang, je nach Datenmenge bis zu 5 Minuten (Windows Systeme arbeiten auch im Hintergrund). Trennen Sie die Verbindung währenddessen nicht! Arbeiten Sie mit einer festen Bit-Rate.

Versuchen Sie nicht größere Mengen an MP3-Dateien auf dem Mozart MP-Wechsellaufwerk zu speichern, als darauf passen (im Zweifelsfall freien Speicherplatz über Laufwerk Eigenschaften ansehen).

**Achtung !**

Nach dem Kopier-bzw. Löschvorgang **deaktivieren** Sie das Gerät an Ihrem PC („**Hardware sicher entfernen**“ in der Task-Leiste) und stecken erst danach das USB-Kabel ab.


**Speicherkarte MMC tauschen**

Sie haben jederzeit die Möglichkeit das Speichermedium (MultiMediaCard) MMC zu wechseln. Hierfür müssen Sie die Stromversorgung von Mozart MP vorübergehend trennen. Achten Sie darauf, dass die Karte gerade und mit Schrift nach oben eingesteckt wird.

**Achtung!**


Eine neue MMC muss vor Inbetriebnahme formatiert werden. Mozart MP mit einer leeren Speicherkarte wird evtl. nicht sofort als USB- Wechsellaufwerk erkannt. Trennen Sie dann für einige Sekunden die Mozart MP Stromversorgung.

## Geräteansicht



## Anschlussbelegung:

Western Modular Steckverbindung 6p/4k



## PIN – Belegung

- PIN 1 = ohne Belegung
- PIN 2 = ohne Belegung
- PIN 3 = a - Ader
- PIN 4 = b - Ader
- PIN 5 = ohne Belegung
- PIN 6 = ohne Belegung

## Technische Daten

- Speichermedium	MultiMediaCard (MMC)
- Empfohlene Bit-Rate	64 oder 128 kbit/s
- Abschluss Western Modular Steckverbindung	ZR= 600 Ohm
- Abmessungen	180 x 110 x 32 (mm)
- Gewicht	ca. 250g
- Leistungs-Aufnahme	max. 1,1 VA
- Sicherung (IEC 60127-2)	T200mA
- Schutzart	Schutzklasse III
- Gehäusematerial	ABS-Kunststoff

### Umgebung:

- Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	15 - 95% rel. Luftfeuchte
- Temperatur im Betrieb:	5 °C – 45 °C

### Netzteil FW 35/13AC.EU09-0300

- Spannung primär:	230V~/50 Hz/25mA/5,75VA
- Spannung sekundär:	9V~/300mA/2,7VA
- Schutzart	Schutzklasse II

## Fehlersuche

Wenn...

**... Mozart MP keine Musik über Ihre Telefonanlage abspielt?**

- Trennen Sie die USB-Verbindung zu Ihrem PC: zunächst Funktion „**Hardware (sicher) entfernen**“ in der Task-Leiste, dann Kabel abstecken.
- Ziehen Sie das Mozart MP-Netzteil für einige Sekunden aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie die Lautstärke (siehe Geräteansicht).
- Überprüfen Sie den Anschluss an Ihrer Telefonanlage: Kabel richtig angeschlossen, externe Musikeinspielung eingestellt?

**... der PC Mozart MP nicht als USB- Wechsellaufwerk erkennt?**

- Deaktivieren Sie ggf die USB-Verbindung durch die Funktion „**Hardware (sicher) entfernen**“ in der Task-Leiste. Unterbrechen Sie die Mozart MP-Stromversorgung. Stellen Sie dann die USB-Kabelverbindung und anschließend die Stromversorgung her.
- Überprüfen Sie das USB-Kabel zwischen Mozart MP und Ihrem PC.
- Nach Erstinstallation der USB-Treiber muss Ihr PC evtl. neu gestartet werden. Verbinden Sie das Gerät mittels USB- Kabel erst nach dem Neustart wieder mit dem PC.
- Überprüfen Sie, ob Ihr PC-Betriebssystem die USB-Schnittstelle und die daran angeschlossenen Wechsellaufwerke unterstützt.

**... die Musik zu leise ist?**

- kontrollieren Sie die Lautstärke-Einstellung.
- Überprüfen Sie die MP3- Datei auf Ihrem PC.

**... die Musik zerstückelt abgespielt wird?**

- Verwenden Sie nur Musikstücke mit einer festen Bit-Rate.

Mozart MP

Mozart MP



Mozart MP

## **SPEECH DESIGN GmbH**

**Industriestr. 1**

**82110 Germering**

**Tel. +49 (0) 89 / 89 458 - 0**

**Fax +49 (0) 89 / 89 458 - 359**

**Web: [www.speech-design.de](http://www.speech-design.de)**

**Mail: [info@speech-design.de](mailto:info@speech-design.de)**

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand: 06