



Super Genius Anschaltanweisung für Telefonanlagen

13. 08. 02

76-448 / 01

Hotline:

SPEECH DESIGN GmbH

Telefon: 089 - 89 458 - 140

Fax: 089 - 89 458 - 159

e-mail: techsupport@speech-design.de

Adresse:

SPEECH DESIGN GmbH

Industriestraße 1

82110 Germering

Tel: 089 - 89 458 - 0

Fax: 089 - 89 458 - 359

Internet: www.speech-design.de

© SPEECH DESIGN GmbH

Kopieren oder Vervielfältigen der vorliegenden Anweisung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der SPEECH DESIGN GmbH.

Wichtige Einstellungen an Super Genius

Im Menü „Technik“:

Code-Nr. **5991**

Im Menü auf Seite 1/3 „Vermittlungsplatz“:

Geben Sie hier die Rufnummer der Zentrale (Platzkennziffer) ein.

Im Menü auf Seite 2/3:

Ändern Sie die Flashzeiten passend zur Telefonanlage (siehe Tabelle:

Telefonanlage	Flash / Pause-Rückfrage	Flash / Pause - Rücknahme Besetzt	Flash / Pause - Rücknahme Zeit
Alcatel Off. 42 D small	F011P250	F011P250	F011P250F011
Alcatel 4200 C	F011P250	F011P250	F011P250F011
Alcatel 4200 E (3.2)	F011P250	F011P250	F011P250F011
Alcatel 4400	F010P250	F010P250	F010P250
Alcatel OmniPCX4200	F011P250	F011P250	F011P250F011
Alcatel OmniPCX4400	F010P250	F010P250	F010P250
Ascom Ascotel	F008P100	F008P250	F008P250
Tenovis I55 / I33XE	F008P100	F008P250	F008P250
Tenovis 33 XE	F008P100	F008P250	F008P250
Tenovis I3-E5 / I5	F008P100	F008P250	F008P250
DeTeWe Varix 200	F010P250	F010P300	F010P300
DeTeWe Varix 840 (CIB)	F008P100	F008P250	F008P250
DeTeWe Varix 2000	F008P100	F008P250	F008P250
Open Com 1000	F010P250	F010P300	F010P300
Open Com 100	F010	F010P120	F010P120
Damovo MD 110	F008P100	F008P250	F008P250
Hic 100E / Hicom 100E	F008P100	F008P250	F008P250

Telefonanlage	Flash / Pause- Rückfrage	Flash / Pause - Rücknahme Besetzt	Flash / Pause - Rücknahme Zeit
HiPath 3000	F008P100	F008P250	F008P250
Hic 150 Office	F008P100	F008P250	F008P250
Hicom 150E Office	F008P100	F008P250	F008P250
Hic 125 / Hicom 125	F008P100	F008P250	F008P250
Hic 200 / Hicom 200	F008P100	F008P250	F008P250
Hic 300 / 300 E	F008P400	F008P400	F008P400
Hicom 300 / 300 E	F008P400	F008P400	F008P400
HiPath 4000	F008P400	F008P400	F008P400
Oct E10/20/30	F008P100	F008P250	F008P250
Oct F200/400/600	F008P100	F008P250	F008P250
Oct E300 / 800	F008P050	F008P050F008	F008P050F008
Oct F900/E5000	F008P400	F008P400	F008P400
Oct 180i / M26	F012P250	F012P250	F012P250
Philips IS 1000 /3000	F012P250	F012P250	F012P250
Sopho S	F012P250	F012P250	F012P250

HINWEIS: Die Flashzeiten sind den jeweiligen „Defaultwerten“ der einzelnen TK-Anlagen angepasst.

Im Menü auf Seite 3/3:

„Rufzeit ohne Antwort“:

Geben Sie hier Ihren gewünschten Wert ein (z.B. 15 sec: Super Genius versucht das/die Vermittlungsziel/e jeweils 15 sec lang zu erreichen. Wird innerhalb dieser Zeit das Gespräch nicht abgefragt, wird das Gespräch von SG zurückgenommen).

Dies gilt nicht im Besetztfall des Vermittlungszieles, hier wird das Gespräch sofort zurückgenommen.

HINWEIS: Eine Einmannumlegung wird in folgenden Fällen durchgeführt:

-
- Sie haben nur eine Nst. im Kurzwahlspeicher eingetragen
 - Für den letzten Eintrag bzw. Nst. in einer Rufzielliste

Haben Sie weitere Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Support (siehe Seite 2).

Zusätzlich bei der Hicom 300 / HiPath 4000

Konfigurieren der SUPER GENIUS-Ports:

EINR-SCSU:TLNNU=200,LAGE=1-1-84-1,**SOND=NAWA,**
WAHL=MFV,DHPAR=MFVTLN;

Die restlichen SUPER GENIUS-Ports müssen genauso eingerichtet werden, wie oben beschrieben. Die für SUPER GENIUS-Ports wichtigen Konfigurationen sind fett dargestellt.

Diese Programmierung ermöglicht die „MFV Nachwahl“ (DTMF senden, wird benötigt um die Mailbox abzufragen).